



Zwischenfrequenz 483 KHz, Sonderausführung 473 KHz ist bei Ersatzteil-Bestellung anzugeben.

1764 Schaltbild Minerva 404B

Gezeichnet:	Kug 83c 12.VIII.39
Geprüft:	6
Geändert:	

404 B.

Wie das Chassis aus dem Gehäuse ausgebaut wird.

1. Rückwand abnehmen.
2. Knöpfe vorne und seitlich abschrauben.
3. Anschlüsse des Beleuchtungsschalters loslöten.
4. Gerät auf die knopffreie Seitenwange legen.
5. Bodenabdeckplatte abschrauben.
6. 4 Chassisbefestigungsschrauben losschrauben, und zwar die beiden unteren ganz heraus, die beiden oberen nicht ganz.
7. Gerät wieder normal aufstellen, so daß die herausragenden Schrauben über der Tischkante freiliegen.
8. Entfernen der herausragenden Bodenschrauben.
9. Losschrauben der Schallwand vom Gehäuse.
10. Chassis mit Schallwand aus dem Gehäuse ziehen.

Trennen der Schallwand vom Chassis.

1. Anschlüsse vom Ausgangstrafo loslöten (Polung notieren).
2. Skalenlämpchen hochziehen.
3. Je 2 Schrauben rechts und links der Skala lüften. (Von vorne zur Skala gesehen.)
4. Schallwand mit Lautsprecher hochziehen.