

Eingabecode - combitron =S=

Funktionsbefehle		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Eingabezeit [ms]
Doppel-Tasten								
	P	O	L	O	O	L	L	65
	J	O	L	O	L	O	O	"
	✕	O	L	O	L	O	L	"
	CJ	O	L	O	L	L	O	"
	✕	O	L	O	L	L	L	"
Kommavorein-								
stellung	O	O	L	L	O	O	O	35
	2	O	L	L	O	O	L	"
	4	O	L	L	O	L	O	"
	6	O	L	L	O	L	L	"
	8	O	L	L	L	O	O	"
Ziffern								
	O	L	O	O	O	O	O	35
	1	L	O	O	O	O	L	"
	2	L	O	O	O	L	O	"
	3	L	O	O	O	L	L	"
	4	L	O	O	L	O	O	"
	5	L	O	O	L	O	L	"
	6	L	O	O	L	L	O	"
	7	L	O	O	L	L	L	"
	8	L	O	L	O	O	O	"
	9	L	O	L	O	O	L	"
Funktions-								
tasten								
Funktions-								
befehle	,	L	O	L	L	L	O	35
	C	L	O	L	L	L	L	"
	A	L	L	O	O	O	O	"
	◇S	L	L	O	O	O	L	"
	Change Sign	L	L	O	O	L	O	"
	*S	L	L	O	O	L	L	"
	◇	L	L	O	L	O	O	"
	*	L	L	O	L	O	L	"
	#	L	L	O	L	L	L	"
	√	L	L	L	O	O	O	"
	+	L	L	L	O	O	L	"
	-	L	L	L	O	L	O	"
	:	L	L	L	O	L	L	"
	S	L	L	L	L	O	O	"
	-S	L	L	L	L	O	L	"
	X	L	L	L	L	L	O	"
	=	L	L	L	L	L	L	"

$L \hat{=} + 20 \text{ V}$

$O \hat{=} \text{ OV } \text{ bzw. potentialfrei}$



Programmlochstreifenherstellung für Diehl "Dilector"
mit Hilfe von Organisationsmaschinen mit Locheranschluß
die im Normalcode 8-Kanal-System arbeiten.

Symbol Combitron S	Symbole 8-Kanal-System	Kontrollcode (Combitron S)							
		Spur 1	2	3	4	5	6	7	8
Doppel-Tasten									
P	S	0	L	0	0	L	L		
J	2 ← 8	0	L	0	L	0	0		
↗	Rück	0	L	0	L	0	L		
CJ	2 ← 8 ← Leer	0	L	0	L	L	0		
↘	2 ← Y	0	L	0	L	L	L		
Ziffern									
0	1	L	0	0	0	0	0		
1	Null ← 1	L	0	0	0	0	L		
2	1 ← Leer	L	0	0	0	L	0		
3	ü bzw. /	L	0	0	0	L	L		
4	1 ← 8	L	0	0	L	0	0		
5	Z	L	0	0	L	0	L		
6	9	L	0	0	L	L	0		
7	1 ← Y	L	0	0	L	L	L		
8	1 ← 1	L	0	L	0	0	0		
9	V	L	0	L	0	0	L		
Funktionstasten									
,	4 ← 9	L	0	L	L	L	0		
C	1 ← 1 ← Y	L	0	L	L	L	L		
Δ	1 ← 2	L	L	0	0	0	0		
S	T	L	L	0	0	0	L		
Change Sign	3	L	L	0	0	L	0		
*S	1 ← S	L	L	0	0	L	L		
◇	Stop	L	L	0	L	0	0		
*	1 ← Rück	L	L	0	L	0	L		
#	Komma	L	L	0	L	L	L		
√	7	L	L	L	0	0	0		
+	1 ← W	L	L	L	0	0	L		
-	1 ← 6	L	L	L	0	L	0		
:	N	L	L	L	0	L	L		
S	7 ← 8	L	L	L	L	0	0		
-S	7 ← Z	L	L	L	L	0	L		
x	7 ← 9	L	L	L	L	L	0		
=	1 ← Tab	L	L	L	L	L	L		
Dilector									
Wahl Programm									
1	WR ← Null ← J	L	0	0	0	L	L	L	L
2	WR ← J	L	0	0	0	L	0	L	L
3	WR ← A	L	0	0	0	0	L	L	L
4	WR ← 1 ← -	L	0	0	0	0	0	L	L
5	A ← Leer	L	0	0	0	L	L	L	0
6	J	L	0	0	0	L	0	L	0
7	A	L	0	0	0	0	L	L	0
8	WR ← ü	L	0	0	0	L	L	0	L
9	WR ← 1 ← Leer	L	0	0	0	L	0	0	L
0	WR ← Null ← 1	L	0	0	0	0	L	0	L
Sprungbefehl	- (Bindestrich)	0	0	0	0	0	0	L	0
Stoppbefehl	man. Verschiebung um 1 Zeile	0	0	0	0	0	0	0	0
Abruf+Stoppbefehl	WR	0	0	0	0	0	0	0	L

Erklärung: ← manuelle Rückstellung des Lochstreifens um 1 Zeile