

b ALPHABETISCHE TEXTKENNZEICHNUNGEN

Der CPT-VIDEOTYPER 8800 bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Text unter einer alphabetischen Textkennzeichnung abzuspeichern. Dabei kann die alphabetische Textkennzeichnung 8 Stellen einnehmen.

c ALPHANUMERISCHE TEXTKENNZEICHNUNGEN

Soll ein mehrseitiges Dokument abgespeichert werden, ist es vorteilhaft, eine alphanumerische Textkennzeichnung vorzunehmen. Auf diese Art kann jede einzelne Seite des Dokumentes problemlos definiert werden.

Da der CPT-VIDEOTYPER 8800 ab jedem zweiten Abspeicherbefehl automatisch weiternumeriert, muß die Textkennzeichnung nur einmal eingegeben werden.

BEISPIEL:

OUT 1 MIETE1

ANMERKUNG: KEINE LEERSCHRITTE IN DEN TEXTKENNZEICHNUNGEN VERWENDEN!

TEXTKENNZEICHNUNGEN MÜSSEN MIT BUCHSTABEN ODER ZAHLEN ENDEN!

### AUTOMATISCHES ABSPEICHERN AUF DISKETTE

Für verschiedene Anwendungsgebiete empfiehlt es sich, immer nach einer bestimmten Zeilenanzahl abzuspeichern.

Der CPT-VIDEOTYPER 8800 bietet Ihnen dazu das bedienerfreundliche AUTOMATISCHE ABSPEICHERN. Sie bestimmen lediglich die gewünschte maximale Zeilenanzahl und geben dann in der gewohnten Form Ihre Texte ein, ohne immer den Zeilenzähler beobachten zu müssen.

### CODE-OUT

Nach Betätigen der CODE- und OUT-Taste erscheint in der Bedienerführungsleiste

LINE LIMIT 0

Gewünschte Zeilenanzahl eintippen. Einmal RETURN.

Sobald beim Eingeben des Textes in die Arbeitszone die von Ihnen bestimmte Zeilenanzahl erreicht ist, wird der Text automatisch zum Abspeichern angeboten. Es muß nun einmal eine Textkennzeichnung manuell erfolgen. Danach numeriert der CPT-VIDEOTYPER automatisch weiter.

Um die Funktion AUTOMATISCHES ABSPEICHERN aufzuheben, erneut die CODE- und OUT-Taste betätigen und hinter LINE LIMIT die 0 eingeben. Einmal RETURN.

## D R U C K E N

Alle Druckvorgänge beim CPT-VIDEOTYPER 8800 erfolgen direkt von der Diskette, um ein kontinuierliches Simultanarbeiten auf Drucker und Bildschirm zu gewährleisten.

## DRUCKERSTEUERBEFEHLE

Vor dem Ausdrucken eines Textes von Diskette können die dem Drucker standardmäßig vorgegebenen Steuerbefehle in der Bedienerführungsleiste sichtbar gemacht und gemäß Ihren individuellen Wünschen geändert werden.

Um diese Steuerbefehle aufzurufen, CODE- und PRINT-Taste betätigen. Nachstehend eine Auflistung der einzelnen Befehle, die nacheinander in der Bedienerführungsleiste dargestellt werden:

- a - SELECT PRINTER A B C
- b - FORMAT Direct Control
- c - TYPE SIZE Pica Elite Proportional
- d - FORMS Single Continuous Automatic
- e - INDENTATION 10
- f - PAGE LENGTH 72
- g - LINES PER INCH 4 6 8

a      SELECT PRINTER A B C  
DRUCKERANWAHL

Nach Betätigen der CODE- und PRINT-Taste erscheint in der Bedienerführungsleiste

SELECT PRINTER A B C

Es können bis zu 2 Drucker an eine Bildschirmkonsole angeschlossen werden.

Drucker A & B sind Schreibraddrucker, Drucker C ist ein Protokolldrucker (Kettendrucker mit einer Geschwindigkeit von 340 Zeilen pro Minute).

Ist nur ein Drucker angeschlossen, Drucker A bestätigen durch einmal RETURN. Sind zwei Drucker angeschlossen, Leertaste einmal betätigen, um Drucker B anzuwählen. Einmal RETURN. Um über Drucker C auszudrucken, 2 Leer- schritte eingeben, dann einmal RETURN.

b      FORMAT Direct Control  
DRUCKART

Als nächster Steuerbefehl für den Drucker erscheint in der Bedienerführungsleiste

FORMAT Direct Control

DIRECT bedeutet, daß der Text so von der Diskette gedruckt wird, wie er ursprünglich aufgenommen und abgespeichert wurde.

CONTROL steht für Ausdrucken über Parameter (Erläuterung S. F-IV-1 ff.)

Nach Anwahl der gewünschten Druckart einmal RETURN.

c      TYPE SIZE Pica Elite Proportional  
SCHREIBDICHTE

In der Bedienerführungsleiste erscheint als nächster Befehl:

TYPE SIZE Pica Elite Proportional

Mit dem CPT-VIDEOTYPER 8800 können Sie in verschiedenen Schreibdichten drucken lassen.

PICA                = 10 Pitch/Schritt pro Zoll  
ELITE               = 12 Pitch/Schritt pro Zoll  
PROPORTIONAL     = Leerräume zwischen den Buchstaben werden ausgeglichen  
                      15 Pitch/Schritt pro Zoll

Nach Anwahl der gewünschten Schreibdichte eine Zeilenschaltung zur Befehlsbestätigung eingeben.

ANMERKUNG: Wird die Schreibdichte geändert, ist ein entsprechendes Schreibrad einzusetzen.

d      FORMS Single Continuous Automatic  
FORMULARART

Der nächste Befehl, der in der Bedienerführungsleiste angezeigt wird, ist:

FORMS Single Continuous Automatic

SINGLE             = Einzelblattformular (Handbetrieb)  
CONTINUOUS        = Endlosformular  
AUTOMATIC        = Automatische Einzelblattzufuhr

Nach Einlesen des Betriebssystems ist die Formularart ENDLOS automatisch vorgegeben. Soll im Einzelblattverfahren gearbeitet werden, einen Rückschritt eingeben, einmal RETURN.

Wird die Automatische Einzelblattzufuhr benutzt, einen Leerschritt eingeben, dann einmal RETURN.

e INDENTATION 10  
EINRÜCKUNG

In der Bedienerführungsleiste erscheint als nächster Befehl:

INDENTATION 10

Mit diesem Befehl bestimmen Sie, ab welcher Gradposition der Text ausgedruckt werden soll. Der linke Rand ist automatisch auf Gradposition 10 gesetzt, wenn nicht unter INDENTATION ein anderer Rand bestimmt wird.

Gewählte Einrückung durch Return bestätigen.

ANMERKUNG: Wurde der Text im Bildschirm mit dem linken Rand auf Gradposition 10 aufgenommen, wird beim Ausdrucken der linke Rand auf Grad 20 sein.

Wird die Automatische Einzelblattzufuhr eingesetzt, muß unter INDENTATION der linke Rand geändert werden, da dieses Aufsatzgerät für den Drucker mittig auf der Walze angebracht wird.

f PAGE LENGTH 72  
FORMULARLÄNGE

In der Bedienerführungsleiste wird als nächster Befehl angezeigt:

PAGE LENGTH 72

Die Formularlänge ist entsprechend dem DIN A 4-Format automatisch mit 72 Zeilen vorgegeben. Werden kleinere oder größere Formulare gefahren, die gewünschte Zeilenanzahl eingeben.

Gewählte Formularlänge durch Return bestätigen.

Nach dem Drucken einer jeden Seite wird ein automatischer Formularvorschub auf das nächste Formular ausgeführt.

g LINES PER INCH 4 6 8  
ZEILENSCHALTUNG

Der letzte Befehl in der Bedienerführungsleiste lautet:

LINES PER INCH 4 6 8

4	= 1 1/2	-zeilig
6	= 1	-zeilig
8	= 1/2	-zeilig

Automatisch ist für den CPT-VIDEOTYPER 8800 der einzeilige Zeilenabstand vorgegeben. Soll 1 1/2 zeilig gedruckt werden, einen Leerschritt eingeben, einmal RETURN.

Soll der Druck 1 1/2-zeilig sein, einen Rückschritt eingeben. RETURN zur Befehlsbestätigung.

### AUSDRUCKEN VON DISKETTE

Der Druckbefehl wird aufgerufen durch Betätigen der PRINT-Taste. Ein akustisches Signal zieht Ihre Aufmerksamkeit zu der Bedienerführungsleiste, in der das Wort PRINT gefolgt von der Ziffer 1 (= Station) und dem aufleuchtenden Cursor dargestellt wird.

Hinter der Station die Textkennzeichnung des auszudruckenden Textes eingeben. Zum Ausführen des Druckbefehls einmal RETURN.

Mit jedem weiteren Druckbefehl wird die Textkennzeichnung automatisch durchnumeriert.

### UNTER/ABBRECHEN EINES DRUCKBEFEHLS

Der CPT-VIDEOTYPER 8800 bietet die Möglichkeit, den Druckvorgang manuell zu unterbrechen. Nach Betätigen der STOP-Taste erscheint in der Bedienerführungsleiste

Resume Cancel

Danach kann der Druckvorgang fortgesetzt oder endgültig abgebrochen werden.

a Fortsetzen

Durch RETURN das R von RESUME (= weiterdrucken) bestätigen.

b Abbrechen

Mit der Leerschritt-Taste unter das C von CANCEL gehen, einmal RETURN. Der Druckvorgang wird direkt beendet, es erfolgt ein automatischer Formularvorschub auf das nächste Blatt.