

V nnn mmmm

Die nächsten nnn Wörter werden in aufeinanderfolgenden Zellen, beginnend mit der Adresse mmmm, gespeichert. Während des Einlesens wird eine Kontrollsumme berechnet, die mit einer hex. Zahl des Lochstreifens verglichen wird. Bei gedrücktem Schalter "SPRUNG" unterbleibt das Lesen und Vergleichen der Kontrollsumme. nnn und mmmm sind hex. Zahlen mit $1 \leq \text{nnn} \leq 2047$.