

## T A S T A T U R M Z 8 0 K E Y B

Diese Tastatureinheit wird gegen die Serientastatur ausgetauscht; weitere Arbeiten sind nicht erforderlich. (6 Kreuzschlitzschrauben)

Besonderheiten:

- a) Taste Z und Taste Y sind gemäß der DIN-Anordnung.

Diese Tasten können durch entsprechende Brücken auf der Lötseite gegeneinander getauscht werden.

DIN-Anordnung: Brücke J1, J2, J3, J4 geschlossen  
Brücke J5, J6, J7, J8 offen

Zeichentausch: Brücke J1, J2, J3, J4 offen  
Brücke J5, J6, J7, J8 geschlossen

- b) Folgende Tasten können durch Auftrennen entsprechender Brücken auf der Lötseite außer Funktion gesetzt werden:

Taste BREAK	Brücke J11
Taste INST/DEL	Brücke J12
Taste CLR/HOME	Brücke J10
Taste Cursor vertikal	Brücke J 9

**ACHTUNG!**

Trenn- oder Lötarbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden!

- c) Taste ohne Beschriftung

Diese Taste entspricht dem Code 196 in der ASCII-Tabelle auf Seite 119 des MZ 80 K - Basic-Handbuches.