
5803430
SHEET 3 OF 3
CARD CODE 3430
5803430
SHEET 3 OF 3
+6
+3
-3
-12
T06A1
T05AJ
T03AA
03A1 10.0K
03A1 3.0K
03A1 3.9K
03A1 24K
19A5 860Ω
19A5 660Ω
23A6 260Ω
24Z2
D10
D13
B02
D04
04A2 3.3K
04A2 36.0K
02CR1 DJ
06A3 750Ω
UNUSED COMPONENTS
05A2 3.3K
05A2 36.0K
06A3 750Ω
B03
D05
05A2 3.3K
05A2 36.0K
11CR1 DJ
17A1 10.0K
17A1 3.0K
17A1 3.9K
17A1 24K
18A5 860Ω
18A5 660Ω
22A6 260Ω
D11
B08
01Z1 750Ω
01Z1 2K
01Z1 3.6K
D06
D02
DECOUPLING
26A4 .68UF
07A4 .68UF
16A4 .68UF
20A4 .68UF
D03
D04
04A2 3.3K
04A2 36.0K
03CR1 DJ
"NOTE -- NO BUSSING CONDITION"
21U1
B10
25U1
28U1
D12
S61M1
895291
5803430